

# COBB

TM

## ROZPALTE TO – KDEKOLI – KDYKOLI



## ROTTISERIE – ROTAČNÍ GRIL

č. výr. 90

### OBSAH

- Nástavec
- Hřídel
- Sada vidlic
- Motorek

### NÁVOD K POUŽITÍ

Rotační gril COBB je vyroben z velmi kvalitní nerezové oceli, která zajišťuje jeho odolnost a delší životnost.

Motor má pevně stanovené otáčky a je vybaven funkcí na pohon vpřed i vzad.

Motorek je napájen 1,5V baterií typu D (není součástí balení).

V závislosti na požadované teplotě pracuje rotační gril nejlépe s 1 briketou Cobblestone nebo 8–10 běžnými briketami nebo 150/350 g dřevěného uhlí.



Pro získání dalších informací o tomto výrobku či jiném příslušenství, navštivte naše internetové stránky [www.hobbychef.cz](http://www.hobbychef.cz).

---

### Výhradní dovozce pro ČR a SR:

EUROFIT Prosperity s.r.o.

Makovského nám. 2, 616 00 Brno

Tel: 777 130 500, 731 408 620

E-mail: [info@hobbychef.cz](mailto:info@hobbychef.cz)

[www.hobbychef.cz](http://www.hobbychef.cz) | [www.cobb-gril.cz](http://www.cobb-gril.cz)

Rotační gril lze používat pouze s grilovací mřížkou (č. výr. 102).

Nikdy se nepokoušejte zvedat nástavec rotačního grilu, pokud je připravovaný pokrm stále umístěn na grilu.

Před zvednutím nástavce vždy sundejte motorek i s hřídelí.

Při manipulaci s nástavcem je třeba používat rukavice, případně nechat nástavec před sejmutím zcela vychladnout.

Všechny části rotačního grilu kromě motoru lze mýt v myčce na nádobí. Případně je můžete umýt houbičkou a vodou se saponátem.

Motorek nikdy neponořujte do vody, ale očistěte jej houbičkou nebo hadříkem.

K čištění povrchů z nerezové oceli nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.