

# COBB

TM

## ROZPALTE TO – KDEKOLI – KDYKOLI



## VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ GRILOVÁNÍ S GRILEM COBB

V zájmu vaší bezpečnosti věnujte prosím pozornost následujícím informacím:

- Přečtěte si příložený návod k použití grilu COBB.
- Po každém použití gril COBB vyčistěte, zbytky tuku by se mohly vznítit.
- Nepoužívejte gril COBB k jiným účelům, než pro které je předurčen.
- Nikdy nepoužívejte tekuté podpalovače nebo tekuté palivo v jakékoli formě.
- Po skončení grilování sejměte poklop a všechno příslušenství, aby brikety mohly vyhořet.
- Nenechávejte horký tuk nebo olej bez dozoru - při přehřátí by mohlo dojít k samovznícení.
- Nepoužívejte gril v uzavřených prostorech.
- Hořící brikety uvolňují oxid uhelnatý - zacházejte s nimi opatrně.
- **NEODSTRAŇUJTE DISTANČNÍ PODLOŽKY, JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ GRILU COBB - NEJEDNÁ SE O OBALOVÝ MATERIÁL!** Před použitím grilu se vždy ujistěte, že všechny 4 distanční podložky jsou nepoškozené a nasazené na svém místě.

**Výhradní dovozce pro ČR a SR:**

EUROFIT Prosperity s.r.o.

Makovského nám. 2, 616 00 Brno

Tel: 777 130 500, 731 408 620

E-mail: info@hobbychef.cz

www.hobbychef.cz | www.cobb-gril.cz