

COBB

TM

ROZPALTE TO – KDEKOLI – KDYKOLI



NEREZOVÝ NÁSTAVEC NA GRIL

č. výr. 42

Nástavec vám umožňuje grilovat větší porce masa a drůbeže – dodáván včetně grilovacího stojanu na kuře.

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Položte nástavec na gril.
2. Pokud používáte grilovací rošt, položte jej na grilovací mřížku (č. výr. 102).
3. Nasadte na nástavec poklop, aby došlo k rovnoměrnému rozložení tepla.
4. Nástavec můžete rovněž použít, pokud chcete po ukončení grilování udržet pokrm teplý. Jednoduše položte nahoru na nástavec pečicí pánev (č. výr. 19).



Pro získání dalších informací o tomto výrobku či jiném příslušenství, navštivte naše internetové stránky www.hobbychef.cz.

Výhradní dovozce pro ČR a SR:

EUROFIT Prosperity s.r.o.

Makovského nám. 2, 616 00 Brno

Tel: 777 130 500, 731 408 620

E-mail: info@hobbychef.cz

www.hobbychef.cz | www.cobb-gril.cz

Stojan na drůbež musí být použit spolu s nástavcem. Drůbež můžete na nástavci grilovat ve vertikální poloze na nástavci.

- Zahákněte čtyři nožičky nerezových drátů do vnějších otvorů grilovací mřížky (č. výr. 102).
- Dbejte na to, aby dráty svíraly úhel 90 stupňů a nožičky byly na 3, 6, 9 a 12 hodinách.
- Jakmile máte stojan upevněný na grilovací mřížce, postavte mřížku na gril.
- Připravené kuře nasadte na stojan.
- Zavřete poklop a můžete grilovat.

Nástavec i stojan na kuře lze mýt v myčce na nádobí.