



BRUSNÁ HOUBIČKA

HASEGAWA

Návod na použití

1. Krájecí prkénko **pevně zajistěte**, aby se při práci s brusnou houbičkou nepohybovalo.
2. Prkénko i brusnou houbičku **navlhčete** obyčejnou **vodou**.
3. Prkénko obrousíte po celém povrchu **nejprve hrubší – hnědou a následně vyhladíte jemnou – šedou stranou**.
4. Prkénko obrousíte **po celé ploše a rovnoměrně**.
5. **Po ukončení** broušení prkénko nezapomeňte pečlivě **omýt**.
6. Houbičku používejte **pouze na kuchyňské prkénka**.
7. Houbičku uchovávejte mimo dosah ohně a vysokých teplot. Mohlo by dojít k deformaci, roztavení nebo jinému poškození.
8. Houbičku **nedávejte do myčky nádobí**. Mohlo by dojít k její deformaci.



hrubá strana



jemná strana

Jak správně čistit kuchyňská prkénka pomocí brusné houbičky HASEGAWA?

Pokud je prkénko mírně znečištěné:

Použijte celou plochu brusné houbičky.

Pokud je prkénko velmi znečištěné:

Použijte roh brusné plochy, přičemž houbičku držte svisle.



nelze mýt
v myčce



patentovaný
design



vyrobeno
v Japonsku

Výhradní dovozce pro ČR a SR

HobbyChef

www.hobbychef.cz

tel.: +420 731 408 620 | info@hobbychef.cz