



JAK PEČOVAT O KRÁJECÍ PRKÉNKO

HASEGAWA

Krájecí prkénko HASEGAWA je velmi měkké a udržuje ostří nožů po delší dobu než jiná prkénka. Při správné péči Vám prkénko bude sloužit k plné spokojenosti mnoho let.

Věnujte prosím trochu času přečtení následujících tipů, jak o ně správně pečovat a udržovat je v hygienickém stavu pro dlouhodobé používání.

Umyjte prkénko po každém použití

Každé krájecí prkénko je náchylné k ulpívání bakterií na svém povrchu v důsledku přímého kontaktu s potravinami. To se projevuje zejména při krájení syrových potravin jako je např. maso či ryby.

Po každém použití umyjte důkladně prkénko pod tekoucí horkou vodou za použití saponátu a kartáčku či houbičky. Prkénko můžete rovněž bez problémů dát do **myčky nádobí**. Další možností je nalít **vroucí vodu z rychlovarné konvice** přímo na prkénko a očistit kartáčkem.

Vyhnete se horkým a mastným potravinám

Obecně platí, že plasty při delším kontaktu absorbují olej – tato tendence se zvyšuje s rostoucí teplotou. Nenechávejte proto **smažené potraviny**, jako jsou např. řízky po delší dobu na prkénku.

Používejte brusnou houbičku HASEGAWA

Speciální brusná houbička HASEGAWA **odstraní z povrchu veškeré nečistoty, rýhy a otřepená vlákna**. Prkénko tak zůstane čisté a hygienické.

Používejte bělidlo pro odstranění odolných skvrn

Měkký povrch usnadňuje vznik skvrn zejména pokud prkénko nebudete pravidelně čistit. Jednoduchým řešením je ale **použití bělidla**, které jednoduše a dokonale skvrny odstraní. Doporučujeme použít běžný bělicí prostředek, např. **Savo Perex**.

Savo rozřeďte vodou v poměru 1:10 a ponechte působit cca 20 min. Při větším znečištění zvýšte poměr na 2:10 a dobu působení na 30 min.

Černá krájecí prkénka HASEGAWA

U černých prkének může v průběhu používání dojít k jevu, kdy na povrchu prkénka jsou viditelná **bělavá místa**. Opět se jedná o znečištění, které lze jednoduše vyčistit. Vezměte starý **zubní kartáček** a za použití saponátu místa krouživým pohybem očistěte. Následně prkénko důkladně omyjte a osušte.

.....

Nečistoty, které se na povrchu krájecích prkének usazují dlouhodobě, nemusí být snadné odstranit. Doporučujeme proto **pravidelnou údržbu** Vašich krájecích prkének HASEGAWA.



lze mýt
v myčce



vyrobena
v Japonsku

Výhradní dovozce pro ČR a SR



www.hobbychef.cz

tel.: +420 731 408 620 | info@hobbychef.cz